

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 94 DE CORRECCIONES
AL DERROTERO - PARTE III
ARCHIPIÉLAGO FUEGUINO - ISLAS MALVINAS
(H-203 - 6ª Edición)

1° de diciembre de 2016

Contiene todas las correcciones al Derrotero, Parte III, para el
período desde el 1° de julio de 2016 hasta el 1° de diciembre 2016 y deberá
agregarse al Suplemento N° 1.

N° de la correc.	Página del Derrotero	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
178	295 ¹	Línea 4: Donde dice: Muelle Laserre Debe decir: Muelle Militar Augusto Laserre
179	295 ¹	Línea 5, insertar: El muelle militar se encuentra dentro de una zona restringida a la navegación de buques que no sean de la Armada Argentina. Los buques que naveguen en proximidades de la zona deberán hacerlo a la mínima velocidad compatible con el buen gobierno. (Av. Naveg. N°179/2016)

ÍNDICE

De todas las correcciones al Derrotero Argentino, Parte III hasta el
1° de diciembre de 2016

Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		100		329	88	399	88
		129	36	330	88	400	88
		131	45-51	332	88-169	401	88
		133	4	333	88-106-170	402	88
20bis/20ter		134	52	334	88	403	88
20cuart/20quint		135	101	335	88	404	88
20tera		137	14	336	88	405	88
183 ¹ /184 ¹	130	138	155	337	88	406	88
291 ¹ /292 ¹		141	46-156	338	88	407	88
293 ¹ /294 ¹		143	80	339	88	408	88
295 ¹ /296 ¹	178	145	165	340	88	409	88
321 a 328	eliminadas 79	146	131-144-151	341	88	410	88
321 ¹ /327 ¹ /328 ¹	79	147	53-132	342	88	411	88
421 ¹ /422 ¹	79	148	46-87	343	88	412	88
		149	37-90	344	88	413	88
		156	115	345	88	414	88
Correcciones		157	116-117	346	88	415	88
		158	118-119	347	88	416	88
		160	120-133	348	88	417	88
13	75	162	121	349	88	418	88
17	84	165	10	350	88	419	88
20ter	177	174	2	351	88	420	88
20cuart	11	181	22	352	88	421 ¹	88
33	88	183	152	353	88	422 ¹	88
34	88	186	105	354	88	437	122
35	88	190	54	355	88	442	23
36	88	191	157	356	88	447	123
39	88	193	26	357	88	449	5
40	50-88	194	142	358	88	450	124
41	88	195	6-136-164	359	88	451	24
42	88	204	30	360	88	453	20
43	88	217	55-134	361	88		
44	88	221	56	362	88		
45	88	252	48	363	88		
46	88	254	57	364	88		
47	88	257	58	365	88		
48	88	258	59	366	88		
49	88	259	60	367	88		
50	88	260	109	368	88		
51	88	264	172	369	88		
59	21	268	61	370	88		
65	145-161	269	9-38	371	88		
66	3-44-95-99-158-166-167-	270	39-72	372	88		
	168	272	40	373	88		
	103	273	63-87	374	88		
70	31	274	163-170-171	375	88		
71	7-12-143-	282	64	376	88		
72	T-173-174	284	65	377	88		
	175	287	66	378	88		
73	1-85-86-89-92-96-100-	288	41-77-78-139-	379	88		
	104-107-108-110-162	289	159	380	88		
	83	292 ¹	8-42-68-160-	381	88		
74	140-149		25-27-43-77-	382	88		
75	126-127-128	294 ¹	138-148-153-	383	88		
79	15-98-102-	295 ¹	154	384	88		
80	111-112-113-129		13	385	88		
	76-97-114	298	16-17-69-81-	386	88		
82	32-135-137	306	176-178-179	387	88		
83	150	307	18-82	388	88		
84	33	308	74	389	88		
88	34	309	70	390	88		
89	146	310	28	391	88		
90	35	311	71	392	88		
91	91-93	316	29-72	393	88		
92	91-94	321 ¹ /327 ¹	73	394	88		
93		328 ¹	19-47	395	88		
			125	396	88		
			88	397	88		
			88	398	88		

Volantes vigentes

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-51-52-
53-54-55-56-57-58-59-
60-61-62-63-64-65-66-
67-68-69-70-71-72-73-
74-75-76-77-78-79-80-
81-82-83-84-85-86-87-
88-89-90-91-92-93-94